

***Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.***

## **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania krajalnic**

### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności**

#### **1. Ogólne środki bezpieczeństwa**

- Używaj krajalnicy wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
- Przechowuj krajalnicę poza zasięgiem dzieci – urządzenie nie powinno być przez nie obsługiwane, nawet gdy jest wyłączone.

#### **2. Zagrożenia mechaniczne**

- Krajalnica posiada bardzo ostry nóż – zawsze używaj uchwyty do produktów spożywczych, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzem.
- Nigdy nie sięgaj ręką w okolice ostrza ani pod osłonę noża, szczególnie gdy urządzenie jest podłączone do prądu.
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wszystkie jego elementy, w tym nóż i prowadnica, są prawidłowo zamocowane.

#### **3. Zagrożenia elektryczne**

- Podłącz krajalnicę tylko do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nie dotykaj wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą części.

#### **4. Zagrożenia termiczne i przegrzania**

- Nie używaj krajalnicy nieprzerwanie przez długi czas – stosuj się do zaleceń producenta dotyczących maksymalnego czasu pracy.

- Upewnij się, że otwory wentylacyjne są czyste i drożne – ich zablokowanie może prowadzić do przegrzania urządzenia.

#### **5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem**

- Ustaw krajalnicę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Przed rozpoczęciem krojenia usuń z produktów twarde lub nietypowe elementy (np. kości, duże pestki), które mogłyby uszkodzić ostrze.
- Nie wkładaj do urządzenia przedmiotów innych niż żywność przeznaczona do krojenia.

#### **6. Konserwacja i czyszczenie**

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że nóż jest całkowicie nieruchomy.
- Czyść krajalnicę regularnie zgodnie z instrukcjami producenta – zapobiega to gromadzeniu się resztek żywności i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania.
- Używaj miękkich ściereczek oraz łagodnych detergentów – nie stosuj ostrych narzędzi ani agresywnych środków chemicznych.

#### **7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników**

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność – w razie potrzeby zaleca się pomoc osoby trzeciej.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. pojawia się dym, dziwne dźwięki lub wibracje), natychmiast je wyłącz, odłącz od prądu i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od ostrych krawędzi oraz źródeł ciepła, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

***Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.***

***Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www.producenta/dostawcy](http://www.producenta/dostawcy).***