

INSTRUKCJE OGÓLNE

PL

Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami przed rozpoczęciem użytkowania.

Huśtawka spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa opisane w normach europejskich EN71 i wytycznych CE 2009/48/EG, jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. Nie można ich używać w obiektach użyteczności publicznej i/lub w celach komercyjnych. Ta huśtawka została zbudowana i wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa standardów i podlega stałej kontroli jakości.

MONTAŻ

Podczas montażu należy zapewnić odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniem do zabawy a ewentualnymi przeszkodami: ściany, obudowy, itp. Odległość ta powinna wynosić minimum 30cm.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Uszkodzone elementy mogą zagrozić bezpieczeństwu użytkownika.

Należy regularnie sprawdzać wszystkie elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń i poluzowań co 1 do 3 miesięcy w zależności od częstotliwości użytkowania.

Śruby, haki do zawieszania, pierścienie, haki regulacyjne, połączenia syntetyczne i liny wymagają szczególnej uwagi i w razie potrzeby należy je wymienić. Regularnie smaruj ruchome części kilkoma kroplami oleju.

BEZPIECZEŃSTWO

Należy upewnić się, że zabawki są używane wyłącznie przez dzieci w odpowiednim wieku.

Nadzoruj dzieci podczas zabawy. Naszą stanowczą radą jest zdemontowanie na zimę wszystkich akcesoriów i przechowywanie ich w suchym i chronionym przed mrozem miejscu.

Produkt może być stosowany przez dzieci od 4. roku życia do 12.

