

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Nie włączaj dekoracji, znajdującej się w opakowaniu.

Przed włączeniem girlandy należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED.

Dekoracja posiada niewymienialna diody LED.

Zabrania się używania dekoracji w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek jej części.

Nie należy umieszczać dekoracji w miejscach, w których przewód bądź diody mogą być narażone na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.

Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Uwaga: produkt zasilany na 3 baterie AAA. Baterie nie są dołączone do produktu.

Instrukcja montażu baterii:

1. Zsuń pokrywkę, aby otworzyć pojemnik.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z ich biegunowością (+/-).
3. Nałóż pokrywkę, aby zamknąć pojemnik.
4. W przypadku dłuższego niekorzystania z dekoracji, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu.

Ostrzeżenia:

Produkt nie jest zabawką. Dopilnuj, aby dzieci nie miały dostępu do baterii.

Nie wyrzucaj zużytych baterii do domowego śmietnika.

Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania ich do punktu handlowego prowadzącego zbiórkę baterii.